

ATTENTION:
COUPEZ L'ALIMENTATION AUX FILS DU
SECTEUR (120V) AVANT D'EFFECTUER LES
CONNECTIONS.

Branchements:

Connectez le fil noir (charge) au fil de couleur, le fil blanc (neutre) au fil blanc et le fil de cuivre (mise à terre) au fil de cuivre de l'appareil. L'usage d'un serre-fil (non-inclus) est recommandé. Conformez-vous aux normes du code de l'électricité en vigueur dans votre région.


Installation:

Insérez l'appareil dans le trou d'installation au plafond. Tout en le maintenant d'une main, insérez les 3 attaches dans les fentes en Y de l'appareil. Tirez les attaches vers le bas, une à une, du bout d'un doigt jusqu'à ce qu'elles soient appuyées fermement contre la paroi opposée du plafond, tel qu'illustré ci-contre.

AMPOULE REQUIRE: PAR20
(NON INCLUDE) 50W
REQUIRED BULB: 50W
(NOT INCLUDED) MAX



TROU D'INSTALLATION:
INSTALLATION HOLE: 3 7/8" DIA.



WARNING:
SHUT OFF POWER TO SERVICE LEADS BEFORE
PROCEEDING WITH CONNECTIONS.

Connections:

Connect black (live) to colored wire, white to white wire and bare copper (ground) to bare copper wire from fixture. The use of a wire clip (not included) is recommended. Installation must be in conformance with the Electrical code of your region.

Installation:

Insert fixture into installation hole. While holding it with one hand, insert the 3 housing clips into the T shape slots. With the tip of a finger, push down the clips one by one along the slots until they sit firmly on the opposite surface of the ceiling as shown.



BAZZ INC. 2012 ©
6000, boulevard thimens, St-Laurent, QC.
Canada H4S 1S5